

CODERDOJO LINZ

Grundlage:

Grundlagen: Das Ohmsche Gesetz






Wir kennen **RUDI**: R = U/I oder I = U/R oder U = I*R

Aufgaben

Aufgabe 1: Der einfache Stromkreis


Gegeben: Widerstand an 12 V Batterie. R = 3300 Ohm



Gesucht: Strom, Spannung

Aufgabe 2: Serienschaltung von zwei Widerständen


Gegeben: Widerstand an 12 V Batterie. R1 = 3300 Ohm, R2 = 470 Ohm



Gesucht: Strom, Spannung

Aufgabe 3: Serienschaltung von drei Widerständen


Gegeben: Widerstand an 12 V Batterie. R1 = 330 Ohm, R2 = 470 Ohm, R3 = 1200 Ohm



Gesucht: Strom, Spannung

Aufgabe 4: Parallelschaltung von zwei Widerständen


Gegeben: Widerstand an 10 V Batterie. R1 = 3300 Ohm, R2 = 4700 Ohm



Gesucht: Strom, Spannung

Aufgabe 5: Parallelschaltung von drei Widerständen

Gegeben: Widerstand an 10 V Batterie. R1 = 3300 Ohm, R2 = 4700 Ohm, R3 = 1200 Ohm




Gesucht: Strom, Spannung

Aufgabe 6: Serien- u. Parallelschaltung von Widerständen

Gegeben: Widerstand an 10 V Batterie.

R1 = 3300 Ohm, R2 = 4700 Ohm, R3 = 2200 Ohm, R4 = 5600 Ohm




Gesucht: Strom, Spannung

Aufgabe 7: Serien- u. Parallelschaltung von Widerständen

Gegeben: Widerstand an 10 V Batterie.

R1 = 3300 Ohm, R2 = 4700 Ohm, R3 = 2200 Ohm, R4 = 5600 Ohm




Gesucht: Strom, Spannung

Lösungen

Lösung zur Aufgabe 1

- 1) Einzeichnen von Strom- und Spannungspfeilen. (immer von Plus zu Minus.
- 2) Widerstand ausbauen und mit dem Ohmmeter messen, wenn der Wert nicht abgelesen werden kann und unbekannt ist.
- 3) Ohmsches Gesetz anwenden.




U1 = U Bat = 12 V R = 3300 Ohm

I1 = U1 / R1 = 12 V / 3300 Ohm = 0,0036 A (Ampere) = 3,6 mA (milli-Ampere)

Lösung zur Aufgabe 2

- 1) Einzeichnen von Strom- und Spannungspfeilen. (immer von Plus zu Minus.
- 2) Widerstand ausbauen und mit dem Ohmmeter messen, wenn der Wert nicht abgelesen werden kann und unbekannt ist.
- 3) Ohmsches Gesetz anwenden.




Wichtig! Der Strom bei in Serie geschalteten Widerständen ist gleich! Der Gesamtwiderstand von in Serie geschalteten Widerständen ist die Summe der Einzelwiderstände.

U2 = I2 * R2 = 0,003183 A * 470 Ohm = 1,496V oder U2 = U Bat - U1 = 12V - 10,5V = 1,5V Diese kleinen Rundungsunterschiede sind nicht schlimm, da in der Realität die Bauteile Toleranzen haben. Du kannst das Beispiel aufbauen und mit einer 9V Batterie versorgen. Führe die Berechnungen durch und dann mit dem Messgerät messen.

Achtung beim Messen die Regeln zum Umgang mit dem Messgerät aus der **Elektronik Übung3** beachten.

Lösung zur Aufgabe 3

- 1) Einzeichnen von Strom- und Spannungspfeilen. (immer von Plus zu Minus.
- 2) Widerstand ausbauen und mit dem Ohmmeter messen, wenn der Wert nicht abgelesen werden kann und unbekannt ist.
- 3) Ohmsches Gesetz anwenden.



Wichtig! Der Strom bei in Serie geschalteten Widerständen ist gleich! R1 und R2 sind in Serie (hintereinander)


Der Gesamtwiderstand von in Serie geschalteten Widerständen ist die Summe der Einzelwiderstände.

Hier sind zufällig keine Rundungsunterschiede. In der Realität haben die Bauteile Toleranzen. Du kannst das Beispiel aufbauen und mit einer 9V Batterie versorgen. Führe die Berechnungen durch und dann mit dem Messgerät messen.

Achtung beim Messen die Regeln zum Umgang mit dem Messgerät aus der Elektronik Übung3 beachten.

Lösung zur Aufgabe 4

- 1) Einzeichnen von Strom- und Spannungspfeilen. (immer von Plus zu Minus.
- 2) Widerstand ausbauen und mit dem Ohmmeter messen, wenn der Wert nicht abgelesen werden kann und unbekannt ist.
- 3) Ohmsches Gesetz anwenden.



Wichtig! Die Spannung bei parallel geschalteten Widerständen ist gleich! R1 und R2 sind parallel. (nebeneinander)

Der Gesamtleitwert von parallel geschalteten Widerständen ist die Summe der Einzelleitwerte.

Der Leitwert ist der Kehrwert vom Widerstand. G = 1/R

$$U \ Bat = U1 = U2 = 10V$$

$$I1 = U1 \ / \ R1 = 10V \ / \ 3300 \ Ohm = 0,003 \ A = 3 \ mA$$

$$I2 = U2 \ / \ R2 = 10V \ / \ 4700 \ Ohm = 0,0021 \ A = 2,1 \ mA$$

$$I_{Bat} = I1 + I2 = 0,003 \ A + 0,0021 \ A = 0,0051 \ A$$

$$R_{gesamt} = U \ Bat \ / \ I \ Bat = 10 \ V \ / \ 0,0051 \ A = 1961 \ Ohm$$

$$ODER$$

$$1/R_{gesamt} = 1/R1 \ + \ 1/R2 = 1/3300 \ Ohm \ + \ 1/4700 \ Ohm = 0,0005158$$


$$R_{gesamt} = 1 \ / \ 0,0005158 = 1939 \ Ohm$$

Der unterschiedliche Wert entsteht wieder durch Rundungsfehler.

Verglichen mit den R1 und R2 ist der Gesamtwiderstand kleiner als der kleinste Einzelwiderstand!!

Durch den kleinsten Widerstand fließt der größte Strom.

Lösung zur Aufgabe 5



Wichtig! Die Spannung bei parallel geschalteten Widerständen ist gleich! R1 und R2 sind parallel. (nebeneinander)

Der Gesamtleitwert von parallel geschalteten Widerständen ist die Summe der Einzelleitwerte. Der Leitwert ist der Kehrwert vom Widerstand. G = 1/R

U Bat = U1 = U2 = U3 = 10V
$$I1 = U1 / R1 = 10V / 3300 \text{ Ohm} = 0,003 \text{ A} = 3 \text{ mA}$$

$$I2 = U2 / R2 = 10V / 4700 \text{ Ohm} = 0,0021 \text{ A} = 2,1 \text{ mA}$$

$$I3 = U3 / R3 = 10V / 1200 \text{ Ohm} = 0,00833 \text{ A} = 8,33 \text{ mA}$$

$$I_{Bat} = I1 + I2 + I3 = 0,003 \text{ A} + 0,0021 \text{ A} + 0,00833 \text{ A} = 0,01343 \text{ A}$$

$$R_{gesamt} = U \text{ Bat} / I \text{ Bat} = 10 \text{ V} / 0,01343 \text{ A} = 745 \text{ Ohm}$$

$$ODER$$

$$1/R_{gesamt} = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/3300 \text{ Ohm} + 1/4700 \text{ Ohm} + 1/1200 \text{ Ohm} = 0,00135$$

$$R_{gesamt} = 1 / 0,00135 = 741 \text{ Ohm}$$

Der unterschiedliche Wert entsteht wieder durch Rundungsfehler.

Verglichen mit den R1, R2 und R3 ist der Gesamtwiderstand kleiner als der kleinste Einzelwiderstand!!

Durch den kleinsten Widerstand fließt der größte Strom.